



V. BRØNDUM A/S

Dansk Brugsanvisning
(Original)



V. BRØNDUM A/S
Item No.: A0800196

RONDA® 520

Vådsuger med bundtømning til tagrenderens

08-2017

VIGTIGT!

LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN MASKINEN TAGES I BRUG

RONDA® 520 Industristøvsuger

Ideel til rengøring af tagrender



- Stormasket opsamlingspose
- Suger mos og blade
- Suger væsker
- Suger slam
- Sortering af blade/væsker
- Vedvarende sugestyrke
- Dobbeltbund med aftapningslange
- Robust design
- Meget mobil
- Vaskbart Mix-filter

Støvsuger udviklet specielt til Easy Clean tagrendesrensningssystem til opsugning af mos, blade m.m. i tagrender og kan både suge vådt og tørt materiale.

Tre motorer på i alt 3000 Watt sørger for et kraftigt sug. Motorerne kan startes enkeltvis i tilfælde af, at der arbejdes ved ejendomme med ældre installationer og mindre sikringer.

En specialudviklet netpose tilbageholder det opsugede materiale. Netposen står på en rist, som eventuel væske løber igennem, mens blade m.m. opsamles i netposen. Væsken kan lukkes ud ved hjælp af en aftapningslange.

Maskinen er monteret på et robust kørestel med store luftgummihjul, som er velegnet til grus, trapper og andre forhindringer, som man typisk møder rundt om en ejendom.

Motorerne sikrer et godt sug og en flydeventil stopper for suget, når maskinen er fyldt med væske. Som ekstra filter er maskinen forsynet med et Mix-filter af polypropylen, som er let at skylle i rent vand.

Tekniske data: RONDA® 520		
Sugemotor (3x 1000W)	3000	Watt
	230	Volt
Sugeevne, maks.	2300	mmVs
Luftmængde, maks.	90	l/sek
	324	m³/t
Støjniveau, 1 m	73	DB(A)
Opsamlingskapacitet	62/70	liter
Højde	1140	mm
Bredde	620	mm
Længde	620	mm
Vægt uden tilbehør	30	kg

Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugerens bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, at brugeren på ingen måde er usikker på brugen, og skal opbevares ved støvsugerens. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale bør arbejdet indstilles indtil alle spørgsmål er afklaret.

Billeder og tegninger er til illustrativt brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt.

Sikkerhedsforskrifter

Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

- Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske eller luftarter.
- BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes.
- Maskinen skal tømmes efter brug.
- Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.
- Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes filterpose, bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materiale (lukket container, plastiksæk etc.).
- Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug.
- Før evt. reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden.
- Strømuttaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Denne maskine er beregnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.
- Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale.



- Hvis brugeren foretager service, skal maskinen adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før maskinen adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor maskinen skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr.
- Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af maskinens lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugerens effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af maskinens effektivitet, er fastlagt i AA.22.201.2. Hvis testen ikke består, skal den gentages med et nyt hovedfilter.
- Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald.
- Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at løsne de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger.

VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede.

VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug.

ADVARSEL: Trænger skum eller væske ud af maskinen, skal strømmen afbrydes øjeblikkeligt.

Når flydeventilen ved væskesugning lukker, fordi beholderen er fyldt, skal maskinens motor slukkes øjeblikkeligt.

Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med. Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, motortoppen eller el-ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

El-tilslutning

Tilslut RONDA® 520 til 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på toppen af støvsugeren.

Ibrugtagning

Montér sugeslangen i maskinens sugestik, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (Rør, mundstykke osv.).

Skum

Opstår meget skum, må der anvendes skumdæmpende midler (almindelig madolie kan i visse tilfælde anvendes). Evt. kan mixfilteret tages ud for at mindske skumdannelse. Skum følger luftstrømmen og tilbageholdes ikke umiddelbart af filtre eller flydeventil.

Netpose

Netposen fanger materiale der er større end 0,5x1 cm (5x10mm). Posen er med snoreluk og kan let bortskaffes. Posen kan tømmes – dog skal man være opmærksom på eventuelle skader på posen.

Aftapning af væske

RONDA® 520 leveres i en udgave med dobbeltbund og aftapningsslange. I denne model står opsamlingsposen på en rist, som væsken løber igennem. De faste partikler tilbageholdes i opsamlingsposen, væsken suges videre til beholderen, hvor den løber igennem risten og lukkes derefter ud ved hjælp af aftapningsslangen.

Støv

Når der opsuges støv i RONDA® 520 skal der anvendes en egnet opsamlingspose og et filter til støv. Posen opsamler og frafilterer støv og partikler og kan ved tømning blot trækkes af beholderens indvendige kobling.

Blandede materialer vådt og tørt

Ved opsugning af blandede materialer bliver materialet fanget i Netposen og vandet løber af – ned i beholderen. Når materialet opsuges, bliver de faste partikler i filterposen, og væsken trækker over i beholderen, som kan tømmes.

Fejlfinding

Hvis Deres RONDA® 520 ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret.

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Beholderen kan være fyldt (flyde ventil lukker)

- Afbryd strømforsyningen til støvsugeren.
- Løft motortoppen af.
- Tøm maskinen.

Filteret kan være tilstoppet.

- Løft motortoppen af.
- Frigør det tilstoppede filter.
- Monter nyt filter.

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelse uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S
Sadolinsvej 14
DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366
Fax: 8680 3363
E-mail: v@broendum.com
www.broendum.com

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med et stort program af specialmaskiner.

Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde.

Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted.

Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav, og at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnings-affald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.