

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garanti-perioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misvedligehold kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelse uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S

Sadolsvej 14
DK – 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 4366
Fax: 8680 3363
E-mail: v@broendum.com
www.broendum.com

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med et stort program af specialmaskiner.

Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde. Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted.

Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav og at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

DANSK BRUGSANVISNING



Compact III

Professionel rengøring

VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Compact III

Tillykke med Deres nye Compact III fra V. BRØNDUM A/S.

Beskrivelse

Compact III er en robust og kompakt støvsuger med stor sugeevne og en høj opsamlingskapacitet. Compact er udstyret med stort posefilter med specielt lukkesystem, som sikrer støv-fri tømning og transport af det fyldte posefilter. Sugerer har en kraftig 1250 W motor med lavt støjniveau.

På maskinens bagside er der praktiske holdere til de mundstykker, som ikke er i brug. Ledningen kan rulles op om de to kroge bag på maskinen.

Anvendelse

Compact III er udviklet til indendørs opugning af almindeligt forekommende tørt husstøv i kontorer, institutioner, udstillinger og hjem. Compact er ikke anvendelig til opugning af større mængder meget fint støv såsom gips, cement og lignende.

Tørsugning

Compact må kun anvendes til opugning af tørt støv. Vand og vådt støv kan ødelægge maskinen.

Sikkerhedsforskrifter

Compact III er ikke godkendt til opugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

Undgå at beskadige elkablet.

Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, topdækslet eller el-ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

El-tilslutning

Tilslut Compact 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet bag på støvsugeren.

Ibrugtagning

Inden ibrugtagning anbefales det at kontrollere posefilteret. Frigør topdækslet ved at vippe det sorte håndtag. Løft dækslet fri, og sæt det på gulvet. Kontroller at posefilteret ikke er fyldt. Udskift om nødvendigt posefilteret.

Sæt topdækslet tilbage på opsamlingsbeholderen. Dækslet sidder rigtigt, når det sorte håndtag "klikker" på plads.

Monter sugeslangen i maskinens sugestik, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (Rør, mundstykke osv.). Sugeslangen kan ikke monteres forkert.

Udskiftning af posefilteret

Poseskift-lampen lyser, når posefilteret er så fyldt, at det skal skiftes. Aftag topdækslet som beskrevet. Træk op i posefilterets flange, så den går fri af beholderens flige, og luk posefilteret. Opsamling maks. 12 liter

Sæt et nyt posefilter i opsamlingsbeholderen. Kontroller at flangen sidder rigtigt mellem beholderens flige. Sæt topdækslet på plads som beskrevet ovenfor.

Udtag til motormundstykke

Compact er forsynet med et udtag til motormundstykke. Udtaget er placeret under slangetilslutningen. Motormundstykket tilsluttes inden støvsugeren startes, og starter automatisk, når støvsugeren tændes. Der må ikke tilsluttes andre motormundstykker end 84.42.0000 Motormundstykke fra V. BRØNDUM A/S.

Udblæsningsfilter

Compact III er udstyret med udblæsningsfiltre, som bør udskiftes en gang om året eller efter 100 timers brug: Frigør det sorte filter ved at løsne de 2 skruer under maskinens bund. Filteret kan rengøres med trykluft (Husk åndedrætsværn) og kan vaskes med lunkent vand. Filteret skal være helt tørt, inden det monteres igen. Vælg eventuelt et nyt filter. Sæt filteret på plads igen og fastgør det med de 2 skruer.

Hoved-filter

Compact er udstyret med et stort hoved-filter, som tilbageholder de små partikler. Hoved-filteret bør udskiftes en gang om året. Se også afsnittet om fejlfinding.

Fejlfinding

Hvis Deres Compact III ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret:

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Posefilteret kan være fyldt:

- Afbryd strømforsyningen til støvsugeren.
- Løft topdækslet af.
- Udskift posefilteret, som beskrevet i afsnittet "Udskiftning af posefilter".

Hoved-filteret kan være tilstoppet:

- Løft topdækslet af.
- Frigør det tilstoppede filter ved at løfte det fri.
- Monter nyt hoved-filter.

Filtre

Oplys venligst nedenstående bestillingsnumre i forbindelse med bestilling af nye filtre:

Filter	Best. nr.
Posefilter	84.64.0020
Hoved-filter*	80.62.0025
HEPA-filter*	80.62.0026
Motorfilter	80.67.0004
Udblæsningsfilter	80.67.0005

* afhængig af model

Tekniske data

Sugemotor, max	1100	W
	230	V
Pnom	900	W
Maks. effekt	1450	W
Sugeevne, maks.	2550	mmVS
Luftmængde, maks.	57	l/sek
	205	m ³ /t
Støjniveau	59	dB(A)
Højde	375	mm
Bredde	350	mm
Længde	450	mm
Vægt uden tilbehør	7	kg